


# Installation Instructions for HP 940XL SavingPacks

## Gebrauchsanleitung für HP 940XL SavingPacks

### Instructions d'utilisation pour HP 940XL SavingPacks

- 1** First use the cartridge "With Chip"  
Zuerst die Patrone "Mit Chip" verwenden  
En premier utiliser la cartouche "Avec Puce"



Changing the chip, once the first cartridge is empty / Chip wechseln, nachdem die erste Patrone leer ist/  
Changer la puce une fois que la première cartouche est vide

- 2** Use a knife to cut the label along the clearance between the cap and the housing  
Mit einem Messer das Etikett zwischen Deckel und Gehäuse schneiden  
Utiliser un couteau pour couper l'étiquette entre le bouchon et le logement



- 3** Then take the cap off  
Dann den Deckel abnehmen  
Puis enlever le bouchon



- 4** Install the cap (with chip) onto the next full cartridge  
Den Deckel (mit Chip) an der nächsten, vollen Patrone anbringen  
Installer le bouchon (avec puce) sur la nouvelle cartouche pleine



- 5** Tear off the glossy paper of the label and then affix the label firmly on the cap  
Schutzpapier der Etiketle abziehen und Etiketle fest an Deckel kleben  
Retirer le papier de protection de l'étiquette, puis coller l'étiquette fermement sur le bouchon



- 6** This procedure of changing the cap with the chip onto a new, full cartridge can be executed repeatedly

Dieses Verfahren des Wechsels des Deckels (mit Chip) auf auf eine neue, volle Patrone kann wiederholt ausgeführt werden

Cette procédure de changement du bouchon avec la puce de la cartouche vide à une nouvelle, peut être exécuté de façon répétitive