



# Auto Cross Cut Shredder PS500-60

DE AT CH

## **Achtung! Warnung!**

Der Schneidvorgang beginnt mit einer Verzögerung von 7-10 Sekunden!  
Beschädigungsgefahr! Bedienen Sie niemals gleichzeitig den automatischen und manuellen Papier- / Kreditkarteneinlass!

GB

## **Attention! Warning!**

The cutting process starts with a delay of 7-10 seconds!  
Risk of damage! Never use automatic and manual paper/credit card entry at the same time!

FR

## **Attention!**

Le processus de coupe commence avec un délai de 7-10 secondes!  
Risque de dommages ! N'utilisez jamais l'entrée automatique et l'entrée manuelle de papier/carte de crédit en même temps !

IT

## **Attenzione!**

Il processo di taglio inizia con un ritardo di 7-10 secondi!  
Pericolo di danni! Non utilizzare mai contemporaneamente l'inserimento automatico e manuale della carta di credito/carta di credito!

ES

## **¡Atención! Advertencia!**

El proceso de corte comienza con un retraso de 7-10 segundos!  
Peligro de daños! Nunca utilice la entrada automática y manual de papel/tarjeta de crédito al mismo tiempo!

PT

## **Atenção!**

O processo de corte começa com um atraso de 7 a 10 segundos!  
Risco de dano! Nunca opere a entrada automática e manual de papel / cartão de crédito ao mesmo tempo!

NL

## **Opgelet! Waarschuwing!**

Het snijproces begint met een vertraging van 7-10 seconden!  
Gevaar voor materiële schade! Gebruik nooit tegelijkertijd automatische en handmatige papier-/creditcardinvoer!

SE

## **Uppmärksamhet! Varning!**

Makuleringen startar med en fördröjning på ca 7-10 sekunder!  
Risk för skada! Använd aldrig det automatiska matning och manuella inmatning av papper / kreditkortet på samma gång!

NO

## **Oppmerksomhet! Advarsel!**

Skjæringsprosessen starter med en forsinkelse på 7-10 sekunder!  
Fare for skade! Bruk aldri automatisk og manuell papir / kredittkortoppføring samtidig!

CZ

## **Pozor! Varování!**

Skartace začíná se zpožděním 7-10 sekund po vložení dokumentu!  
Nebezpečí poškození! Nikdy nepoužívejte automatickou a ruční skartaci papíru / kreditní karty současně!

SK

## **Pozor! Výstraha!**

Proces skartacie začína s oneskorením 7-10 sekúnd!  
Nebezpečenstvo poškodenia! Nikdy nepoužívajte automatickú a ručnú skartáciu papiera / kreditnej karty súčasne!

PL

## **Uwaga! Ostrzeżenie!**

Proces cięcia rozpoczyna się z opóźnieniem 7-10 sekund po wstawieniu dokumentu!  
Ryzyko uszkodzenia! Nigdy nie używać gniazda do automatycznego / ręcznego papieru i gniazda kart kredytowych w tym samym czasie!

RO

## **Atentiune!**

Procesul de distrugere documente incepe cu o intarziere de 7-10 secunde fata de momentul introducerii documentului!  
Risc de deteriorare! Nu utilizati concomitent zonele pentru inserare hartie/card credit!